Panasonic

取扱説明書

電子ジャー炊飯器 家庭用

品番 SR-MY051 **SR-ML051** SR-MLK051 SR-ML05



取扱説明書のイラストは SR-MY051を使っています

このたびは、 パナソニック製品をお買い上げ いただき、 まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に お使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(2~3ページ) を必ずお読みください。
- ●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの 記入を確かめ、 取扱説明書とともに大切に 保管してください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で 「ご愛用者登録」をしてください。 (P.26ご参照)

保証書付き

お使いになる前に

安全上のご注意 2 使用上のお願い 4

ページ

6

8

9

10

11

12

14

16

18

20

21

24

各部の名前/付属品

毎日の使い方

もくじ

ごはんを炊く

(すぐ炊きたいとき)

コースの使い分け

コースを変更して炊く

保温する

再加熱

予約する 現在時刻が合っていないとき

いろいろなごはんを炊く ●牛ごぼうごはん●五目ごはん

●いもがゆ ●茶がゆ

「クッキング」の使い方 ●鮭の重ね蒸し

ケーキの作り方

●かんたんケーキ ●豆乳と抹茶のケーキ

長くご愛用いただくために

お手入れ

使うたびに・お手入れ機能

故障かな?

こんな表示が出たら

こんなときは

保証とアフターサービス

仕様

パナソニック株式会社 キッチンアプライアンスビジネスユニット

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の 程度を区分して、説明しています。

樹女仕 「死亡や重傷を負うおそれがある ■ 内容」です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が 発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。




してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

火災、やけど、けが、 発火、感電などを 防ぐために・・・ • •



▲ 注意

使用中や使用後しばらくは…



●高温部に触れない (やけどの原因)

ふたの内側や内釜など

⇒ お手入れは、電源プラグを抜き 本体内部が冷めてから行う。



電源プラグやコードの取り扱いは…

(発火・感電の原因)



●コンセントに差した電源プラグに 蒸気を当てない

→ スライド式テーブルでは、 電源プラグに蒸気が 当たらない位置で 炊飯器を使う。



●付属の電源コード以外を使ったり、 付属の電源コードを他の機器に転用しない



●電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持つ

●使用時以外はコンセントから抜く

誤ってボタンに触れるとスイッチが入り、 本体内部が高温になり、やけどの原因にもなります

次の点もご注意ください (火災・やけど・けが・感電の原因)



●分解・修理・改造をしない ➡ 修理は販売店にご相談ください。

●取扱説明書に記載した用途 以外には使わない

●内ふたの穴をふさぐ おそれのある物は、 内心たの穴 内釜に入れない

[/]蒸気や内容物が⁾ (噴出するおそれ)



- クッキングシートなどを落とし ぶた代わりに使用する。
- ●本体底の通気口やすき間に 異物(特にピンや針金など 金属製の物)を
- ●取り扱いに不慣れな方だけで 使わせたり、乳幼児に触れさ せない
- 水につけたり、水をかけたり

<禁止する調理例>

- ●ポリ袋などに具材や調味料を 入れて加熱する。
- 入れない
- ●本体を水洗いしたり、 しない

こんな場所で使わない



●水のかかる所や 火気の近くで使わない (感電・漏電の原因)



- ●不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使わない (火災の原因)
- ●壁や家具の近くで使わない

(変色や変形の原因)

→キッチン用収納棚などをお使いのときは、 中に蒸気がこもらないようにする。 スライド式テーブルでは、天面に蒸気が当たらないよう、引き出して使うなど。

次の点もご注意ください



- ●専用の内釜以外は絶対に使わない (過熱によるやけどやけがの原因)
- ●持ち運ぶときは、フックボタンに触れない (ふたが開き、やけどの原因)



電源プラグやコードの取り扱いは…

(ショート・絶縁不良・劣化などによる発火・感電の原因)



●電源プラグ・コードを傷めない

傷付ける、加工する、高温部に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、 束ねる、挟み込むなど

- ●傷んだ電源プラグ ・ 緩んだコンセントは使わない
- ●ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない
- ●器具用プラグ(磁石式)の先端に金属片(ピンなど)やごみを付着させない
- ●器具用プラグをなめさせない (けがの原因にもなります) 乳幼児が誤ってなめないようご注意ください。
- ●コンセントや配線器具の定格を超える使い方や交流100V以外での使用はしない (たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因)



- ●電源プラグは根元まで確実に押し込む
- ●電源プラグのほこりなどは定期的に取る

(ほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり火災の原因)

■ 電源プラグを抜き、乾いた布でふく。

使用中や 使用後しばらくは…



●蒸気口に 顔や手を近づけない (やけどの原因)

特にお子様には 充分ご注意 ください。



異常・故障時は…



●直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く (発煙・発火・感電のおそれ)

<異常・故障例>

- ●電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- ■コードに傷が付いたり、通電したりしなかったりする。
- ◆本体が変形したり、異常に熱い。
- ◆本体から煙が出たり、こげ臭いにおいがする。
- ◆本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。 ●熱板がひずんだり、内釜が変形している。
- ➡ すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください。

使用上のお願い

炊飯器本体について


- ■使用中は、本体上面をふさがない。
 - ●ふきんなど

(蒸気がこもり、ふたの変形や 表示部が故障する原因になります



■内釜を取り出したり、プラグを抜くときは、 「取消/切」ボタンを押して保温を切る。 ■ごはんつぶなど異物や汚れが付いたまま使わない。

/炊きムラができたり、生煮えになったりして` \炊飯や調理がうまくできない場合があります /



■直射日光が当たる所で使わない。 (変色の原因になります)

内釜について

内釜の材質に

● SR-MY051: (内面) ダイヤモンドフッ素樹脂被膜

(外面)黒色アルマイト

製品によって

● SR-ML051 / SR-MLK051 / SR-ML05: (内面) 遠赤フッ素樹脂被膜 (外面) 黒色アルマイト

- ■炊飯器以外では使わない。
 - X
- ●ガス火、IHクッキングヒーター、 電子レンジなどで使用しない。
- ■かたいものに当てたりしない。

お手入れのとき(P.18)



(外面に傷が付いたり 変形する原因



■内面被膜のはがれや傷付きなどを防ぐため、次のことをお守りください。

進備のとき



●内釜で洗米しない。

●金属製のざるなどを当てない。



炊き上がったとき



- ●内釜で酢を混ぜない。(すしめしなど)
- ●**金属製のおたまは使わない**。 (おかゆなど)
- **●たたいたりしない**。(よそうときなど)



→炊込みごはんなどをしたときは、 早めに内釜から取り出して洗う。

●食器洗い乾燥機や食器乾燥器を 使わない。

内釜に調理物を入れたままにしない。

●洗いおけ代わりに使わない。
スプーンや食器類を

入れない・投げ込まない ●調味料を使った場合は、

- ●洗ったあと乾かすときは、食器の上に伏せたりしない。
- ●磨き粉や金属たわし、 ナイロンたわしなどで洗ったり、 こすったりしない。
- →やわらかいスポンジで 洗う。

研磨粒子部分で洗わない

お知らせ)

次の場合は性能や人体への影響など問題はありません。


- 〔外面〕 ●黒色アルマイトがはがれた
- 〔内面〕 ●ダイヤモンドフッ素樹脂被膜・遠赤フッ素樹脂被膜がはがれた
- →気になるときや内釜が変形したときは、購入できます。(P.18)

各部の名前/付属品

■初めてお使いになるときは、付属品と内釜、内ふたを洗ってください。(P.18)







●内釜と熱板の間に保護用の防錆紙がセットされています。 お使いになる前に取り除いてください。



付属の計量カップすりきりではかる。 (約180mL/合)

別容器でお米を洗う (内釜で洗米しない)




- ①最初はたっぷりの水で大きくかき混ぜ、 水はすぐに捨てる。
- ②お米を軽くかき混ぜるようにして、 水を2~5回入れ替えながら洗う。 (とぎ水は少し白いくらいでよい)
- ●無洗米は、軽く底からかき混ぜる。 (お米と水をなじませる)

お願い

●ざるに上げたまま放置しないでください。 お米が割れて、 べたつきや こげの原因

洗ったお米を内釜に入れ 水加減する

例) 「白米 | で] カップ炊くとき



- ●水は、炊きたい「コース」の 目盛り(水位線)に合わせる。(P.8) (平らな台の上で、左右両方の) (目盛りを見ながら
- ●水の量は、お米のカップ数に合わせる。 季節やお好みなどで、加減するときは 水位線を基準に1~2mm程度を目安に

/ 増やしすぎるとふきこぼれたり、 ****うまく炊けなかったりすることがあります

- ・新米は少なめ、夏場は多めに
- かためがお好みの場合は少なめ、 やわらかめがお好みの場合は多めに
- ●無洗米・麦混ぜ米は、白米水位線より 1~2mm程度多めに合わせる。
- ●お米は、平らにならす。

お知らせ

●お米の浸水は不要です。 「炊飯 | ボタンを押すと自動で吸水します。 内ふたを取り付け (P.19) 内釜をセットする

セットする



- ①内釜の周囲の水分などは、 ふき取っておく。 /水滴が破裂する音がしたり、 表示部が一時的に曇ったりする原因
- ②内釜を矢印のように2~3回動かし セットする。 (内釜を熱板に密着させるため)

器具用プラグを差す



お願い

●器具用プラグは磁石式です。 差す前に本体とプラグの接続面に クリップやピン などの金属が 付着していない ことを必ず確認 してから差して

電源プラグを差す

ください。

●家庭用 100V のコンセントを 使用してください。 自動車用のインバータや 発電機などを 使用すると 「H05」を表示し 炊飯できない 場合があります。(P.21)

コースを確認し 「炊飯」ボタンを押す

> 白米/無洗米 【 早炊き 雑穀米

18:00

●コースは、常に「白米/無洗米 | に なっています。 変更するときは(P.9)



を押す



炊飯開始



●炊き上がってブザーが鳴ったら むらしは終わっています。 すぐにごはんをほぐしてください。 (余分な水分を逃がすため)

お知らせ

- ●目の不自由な方のために、 「炊飯」と「取消/切」ボタンには、 凸部 (「●」「 ■ 」) があります。
- ●炊き上がりの約10分前から、 炊き上がるまでの時間を表示します。

コースの使い分け・コースは、常に「白米/無洗米」になっています。

	コース	水位線	炊飯時間 (目安)
標準の炊き方	白米/無洗米	白米	45~60分
炊込みごはんを 炊く	白米/無洗米	白米	50~60分
早く炊く	早炊き ややかために炊き上がります。 あらかじめお米を浸しておくと 和らぎます。	白米	28~42分
雑穀米を炊く	雑穀米 0.5~2カップ	白米	45~60分
おかゆを炊く	おかゆ 全がゆと水分の多い5分がゆが 炊けます。	おかゆ (全または5分)	57~65分
雑炊を作る	クッキング(P.14~15)		
インスタント ラーメンを作る	クッキング (P.14~15)		

[SR-MY051]

蒸し料理をする	クッキング(P.14~15)	白米水位線:0.5	設定時間 1~60分
ケーキを作る	ケーキ(P.16~17)	_	設定時間 30~50分

コースを変更して炊く

を押して「◀」を炊きたい コース コースに合わせる

> 白米/無洗米 早炊き 雑穀米 18:00 おかゆ

●予約をして炊くときは(P.11)

「炊飯」ボタンを押す






●炊き上がってブザーが鳴ったら、 むらしは終わっています。 すぐにごはんをほぐしてください。 (余分な水分を逃がすため)

お知らせ

●コースを選ぶとき、基準点を分かりやすくするために、 「白米/無洗米 | のブザー音は 「ピピッ | に変えています。




お米を浸してから炊かれるお客様へ

(「白米/無洗米」と「雑穀米」のみ)

本機の炊飯時間には、お米の吸水時間が含まれています。 あらかじめ浸したときは、下記の手順で炊くと、吸水時間を 短くし(P.26)、浸した米のべたつきを抑えて炊き上げます。

◢ コースを確認する

(炊きたいコースに「◀」を合わせる)



- ●13時間以上(夏場など水温が高い ときは8時間以上)水に浸さないで ください。(においの原因)
- ●炊込みごはんは、浸してから炊かない でください。


(調味料が沈殿してうまく炊けない原因)

お知らせ ●夏場30分以上、冬場1時間以上 浸したときにご使用ください。

保温する

温(自動)

●炊き上がると全コース自動的に保温になります。 (すぐにごはんをほぐしてください)





- ●保温中に再加熱するとき
- ●再度、保温するとき

お願い

- 12時間以上の保温はしないでください。
- ●高温多湿の地域にお住まいの方は、 保温温度を60→74に上げてください。(P.23) (保温臭がしやすいため)
- ●保温臭が気になるときは、

お手入れ機能 (P.19) を使用後、保温温度を60→74に上げてください。(P.23)

- ●保温中、においや露が多く付くのを防ぐために、 ごはんが入ったまま、保温を取り消したり、電源プラグを抜いて、そのまま放置しないでください。
- ●においの発生を防ぐために、 しゃもじを入れたまま保温しないでください。

お知らせ

- ●保温経過時間は、1時間単位で23時間まで表示します。(1時間未満は、「0 | を表示)
- ●24時間を超えると、現在時刻を表示します。
- ●少量のごはんを保温するときは、ごはんを内釜の中央に寄せ、時々ほぐしたり、お茶わん 1 杯当たり 小さじ1杯の打ち水をすると乾燥が和らぎます。

(手動)

- ●保温中のごはんをあつあつにします。
- ごはんをほぐす

「保温/再加熱 | ボタンを押す



を押す



点滅(約6分間)

再加熱開始

●ブザーが鳴ったら、すぐにごはんをほぐしてください。 そのままお召し上がりいただけます。

お知らせ

- ●次の場合は再加熱できません。
- · ごはんが冷めているとき (ブザーが4回鳴る)
- 保温中でないとき
- ●2回以上繰り返し再加熱すると、食味低下の 原因になります。

予約する

約

●設定できる時刻は1通りです。

(次に変更するまで記憶)

●お買い上げ時の設定: [5:00]

例:午前7時30分に合わせる場合

現在時刻が合っているか確認する

●合っていないときは、右の手順に従って合わせる

コースを確認する (炊きたいコースに合わせる P.9)

「予約」ボタンを押す



点滅

を押す




点滅する

炊き上がり時刻を合わせる ◀ 予約



●押し続けると早送りできます

「炊飯」ボタンを1回押す




●炊き上がってブザーが鳴ったら、むらしは終わって います。すぐにごはんをほぐしてください。 (余分な水分を逃がすため)

お願い

●炊込みごはんは予約しないでください。 (調味料が沈殿してうまく炊けません)

お知らせ

- ●予約可能時間未満で「炊飯」ボタンを押すと、すぐに炊飯が始まります。(P.26「予約可能時間」参照)
- ●「早炊き」「クッキング」「ケーキ」は、予約できません。
- ●13時間以上(夏場など水温が高いときは8時間以上)の予約は、お米が発酵しにおいの原因になります。
- ●予約炊飯では、お米が水を余分に吸うため、やわらかくなったり、こげたりする場合があります。 おかゆのときは、少しのりっぽくなることがあります。







電源プラグを差す


時 | または | 分 | を1秒以上長押しする

● 「ピッ」と鳴ったら 指を離す



点滅する







点滅が止まれば完了

- ●押し続けると早送りできます
- ●炊飯・保温・予約中は、時刻設定できません。
- ●リチウム電池が消耗すると、電源プラグを抜いたとき、 現在時刻や予約などの記憶内容が消えます。(P.20)
- ●電池は本体内部に固定されており、お客様ご自身では 交換できません。

電池交換される場合は、お買い上げの販売店または 修理ご相談窓口(P.24~25)へご依頼ください。

■予約完了後に現在時刻を見たいとき



●押している間のみ表示。

11

いろいろなごはんを炊く

炊込みごはんのコツ

- ●具の量は、お米 1 カップ当たり 75g以下にする。(**多すぎるとうまく炊けません**)
- ■具は小さめに切り、お米の上にのせる。(混ぜるとうまく炊けません)
- ●すぐに炊飯する。(時間がたつと、調味料が沈殿してうまく炊けません)

牛ごぼう ごはん

材料(4人分)

下味用

飾り用



1人分:364kcal

白米 ……………… 2カップ

ごぼう...... 50g

しょうが(千切り) …………… 1かけ

濃口しょうゆ・酒・砂糖……… 各小さじ 1

濃口しょうゆ・酒………… 各大さじ 1

みりん...... 小さじ 1

ゆでた枝豆…………………… 適量

①ごぼうは、ささがきにして水につける。

作り方

②下味用のしょうゆ・酒・砂糖を混ぜ合わせ、 牛肉にもみ込む。

③内釜に洗った白米と調味料を入れ、 水を**白米水位線:2**まで入れ、 よくかき混ぜて平らにする。

④お米の上に具をのせる。(混ぜない)

⑤コースを設定し、「炊飯 | ボタンを押す。

コース 白米/無洗米 炊飯 を押す



⑥ブザーが鳴ったら、ごはんを上下に返すように ふんわりほぐし、器に盛り、ゆでた枝豆を飾る。

五目 ごはん



材料(4人分) 1人分:308kcal

白米 …………… 2カップ ごぼう・こんにゃく…………各20g 干ししいたけ…………… 2枚 鶏肉(細切り)30g にんじん(千切り) ………30g

薄口しょうゆ・酒……… 各小さじ2 みりん,………………… 小さじ1

塩・即席だしの素……… 各小さじ 1/3

作り方

- ①ごぼう…ささがきにして水につける。 こんにゃく…さっとゆでて細切りにする。 干ししいたけ…ぬるま湯で戻し、細切りにする。 油揚げ…熱湯をかけて油抜きし、細切りにする。
- ②内釜に洗った白米と調味料を入れ、 水を**白米水位線:2**まで入れ、 よくかき混ぜて平らにする。
- ③お米の上に具をのせる。(混ぜない)
- ④コースを設定し、「炊飯」ボタンを押す。

コース 白米/無洗米 | 炊飯 を押す



⑤ブザーが鳴ったら、ごはんを上下に返すように ふんわりほぐす。

おかゆのコツ

- ●全がゆと5分がゆの水位目盛りがあるので、お好みにより炊き分ける。 (5分がゆの方が水分が多いおかゆ)
- ●玄米や発芽玄米は使用しない。また、牛乳類も使用しない。(うまく炊けません)
- ●味付けは炊き上がってからする。(調味料が沈殿してうまく炊けません)
- ●具を入れるときは、お米 1 カップ当たり 150g以下にする。**(多すぎるとうまく炊けません)**
- ●ごはんからのおかゆはできません。

材料 (2人分) 1人分: 185kcal

白米 …………………… 1/2カップ

さつまいも………70g

でま...... 少々

いもがゆ



作り方

- ①さつまいもは、皮をむき、約 1cmの角切りにし、 水につける。
- ②内釜に洗った白米を入れて、 水をおかゆ(全)水位線: 0.5まで入れる。
- ③お米の上にさつまいもをのせる。
- ④コースを設定し、「炊飯」ボタンを押す。

おかゆ



⑤ブザーが鳴ったら、塩を加え、 全体をかき混ぜて器に盛り、 ごまを振る。

茶がゆ

飾り用



材料(2人分) 1人分:133kcal

白米 …………………… 1/2カップ 濃いめのほうじ茶…… 約650mL 塩……… 少々

飾り用

作り方

- ①内釜に洗った白米を入れ、冷ましたほうじ茶を、 おかゆ (5分) 水位線: 0.5 まで入れる。
- ②コースを設定し、「炊飯 | ボタンを押す。

おかゆ






③ブザーが鳴ったら、塩を加え、 全体をかき混ぜて器に盛り、お茶の葉を散らす。

「クッキング」の使い方

クッキング

●ごはん以外の料理を作ることができます

内釜に調理物や水を入れる



蒸し料理をするときの目安(白米目盛り0.5)

■蒸し料理をするときは 【SR-MY051】 ➡蒸しバスケットに調理物を入れ、

「クッキング」を選ぶ

内釜の上にセットする

を押して「▶|を 「クッキング | に合わせる



調理時間をセットする

を押して |時間(分)をセットする

●始めは「10分」を表示します。 「分 | ボタンを押すごとに、 1~20分までは1分ずつ、 20~60分までは5分ずつ 増えていきます。 押し続けると早送りできます。


「炊飯」ボタンを押す





ブザーが鳴ったら 「取消/切」ボタンを押す

を押す ● 「保温」ランプ消灯



お願い

次のようなメニューには使用しないでください。

- ●とろみがつくカレーやシチューなどのルウを使うメニュー
- ●重曹などを使い、急激に泡の出るメニュー
- ●多量の油を使うメニュー
- ●加熱中に膨らむ、練り製品などを使うメニュー

調理をするときは…

- ●内釜外面や熱板・釜底センサーの異物を取り除いて ください。 (P.4)
- ●材料は、白米水位線:0.5~3にしてください。 材料が最大量を超えたり、最小量よりも少ないと ふきこぼれたり、うまく調理ができない原因
- ■落としぶたはしないでください。
- ●材料の大きさ、量、温度などの条件で出来ぐあいが 変わります。

材料が多すぎたり大きすぎたりすると、生煮えや \ ふきこぼれの原因

→時間を追加するときは、 手順5のあと、再度手順2から操作してください。

調理後は…

- ●自動的に保温になりますが、おすすめできません。 (においの原因)
- ●調理後、食品を取り出すときは熱くなっていますので ご注意ください。
- ●必ず、内ふたと内釜を洗ってください。 ふた内面とパッキンもふいてください。 特に肉類を多く入れると、油分やアクで内ふたやふた 内面が汚れやすくなります。(においや腐敗の原因)
- ●調理が終わったあと、ふたを開けたときに内ふたから 上枠に水滴が落ちます。
- →固く絞ったふきんでふいてください。

■「クッキング | を使ったメニュー

メニュー	最大調理容量	水量	調理時間	作り方
かんたん雑炊	120g (ごはん)	250mL (お湯)	10分	お湯とごはん、雑炊の素を入れる。 お好みで、出来上がってから、卵やねぎなど を入れる。卵を入れたときは、全体を軽く混ぜ、 ふたを閉めて、3分間むらす。
インスタント ラーメン	1 袋	袋に記載の量 (お湯)	10分	お湯を入れて5分後にラーメンを入れる。 途中で1回ふたを開けてほぐす。

■蒸し料理のコツ 【SR-MY051】

	火が通りに	こくいもの	火が通りや	すいもの			
	いも類 にんじん かぼちゃなど	冷凍惣菜 (しゅうまい (ぎょうざなど)	ほうれん草 ブロッコリー なすなど	冷凍惣菜 (チルド) (しゅうまい)			
食 材	2.5cm 角以下を目安に切る		肉・魚介類 (鶏のささ身) えび・いかなど)	(ぎょうざなど)			
クッキング			\bigcirc		●調理時間は、 出来ぐあいを見ながら調整する。 ●アクをとるときは、 蒸したあと水につける。		
(設定時間の 目安)	25 分以上		15~20分		●色よく仕上げたいときは、蒸したあと冷水にとる。		
炊飯と 同時調理 (白米 1 カップ以下)	0	0	×	×	●「白米/無洗米」または「早炊き」コースを使用します。 ●水分や油分が出るものは、蒸しバスケットの底面に アルミホイルやクッキングシートを敷くと、におい 移りを少なくすることができます。 (アルミホイルやクッキングシートは、蒸しバスケット からはみ出すとうまく調理ができないことがあります)		

鮭の 重ね蒸し



材料(2人分) 1人分:103kcal

牛鮭切り身(4切れ/そぎ切り) … 約50g 鶏のささ身(4切れ/そぎ切り) … 約50g 八厶(4等分) ……………………]枚 生しいたけ(4切れ/そぎ切り) … 小1枚 きぬさや(斜めに2等分) ……… 4枚 下味用

-酒	• • • • •				• • • • • •	小さじ 小さじ 	1/2
薄口	しょう	うゆ…	• • • • • •	• • • • • •		小さじ	1/2
ここし	よう						少々

作り方

- ①鮭とささ身は下味用の酒・しょうゆ・こしょうで 下味をつけておく。
- ②蒸しバスケットにアルミホイルを敷いて、 はみ出さないように形を整える。
- ③②に材料を彩りよく並べる。
- ④内釜に水を**白米水位線: 0.5**まで入れ、 その上に蒸しバスケットを入れる。
- ④コースを設定し、「炊飯 | ボタンを押す。



⑤ブザーが鳴ったら、「取消/切 | ボタンを押す。 お皿に移して、お好みでぽん酢をかける。

ケーキの作り方 [SR-MY051]

内釜に生地を入れる

「ケーキ」を選ぶ を押して「**▶**」を




「ケーキ」に合わせる

調理時間をセットする

を押して 時間(分)をセットする


●始めは「40分」を表示します。 「分 | ボタンを押すごとに、 30~50分の範囲で5分ずつ 増えていきます。 押し続けると早送りできます。

「炊飯」ボタンを押す



ブザーが鳴ったら 「取消/切」ボタンを押す

を押す ● 「保温」ランプ消灯



お願い

- ●内釜は、大変熱くなっていますのでご注意ください。
- ●生地は、レシピ(P.17) に記載した分量の2倍を 超えないでください。 (なま焼けになったりして、うまくできない原因)
- ●調理時間は、生地の量やお好みに合わせて調節 してください。

/ レシピ(P.17) に記載した分量のときは40分、 半分のときは30分、2倍のときは50分が目安

●材料を混ぜるときは、内釜を使わないでください。 (内等のダイヤモンドフッ素樹脂被膜がはがれる原因)

かんたん



材料(4人分)1人分:171 kcal

ホットケーキミックス	O(Jg
卵	1	個
水または牛乳 大さ	こじ	2
砂糖 大さ	<u>:</u> U	3
サラダ油 大さ	<u> </u>	1


作りかた

- ①内釜の内側に薄くバター(分量外)を塗る。
- ②材料をすべてボウルに入れ、粉っぽさがなく なるまで混ぜる。(内釜で混ぜない)
- ③②を内釜に流し入れる。
- ④コースを設定し、「炊飯 | ボタンを押す。



⑤ブザーが鳴ったら、「取消/切」ボタンを押す。 ふきんなどを使って内釜を取り出し、 約3分後にケーキをお皿に移す。 (ケーキが取り出しやすくなります)

豆乳と抹茶の




材料(4人分)1人分:192 kcal

※金時豆、白花豆など大きいものは、 小豆程度に刻むと下に沈みにくくなります。

作りかた

- ①内釜の内側に薄くバター(分量外)を塗る。
- ②材料をすべてボウルに入れ、粉っぽさがなく なるまで混ぜる。(内釜で混ぜない)
- ③②を内釜に流し入れる。
- ④コースを設定し、「炊飯 | ボタンを押す。



⑤ブザーが鳴ったら、「取消/切」ボタンを押す。 ふきんなどを使って内釜を取り出し、 約3分後にケーキをお皿に移す。 (ケーキが取り出しやすくなります)

電源プラグを抜き、本体が冷めてから行ってください。 ■本体に付いているパッキンは引っ張らないでください。(外れたり破れる原因) ■洗ったあとは、からぶきしてください。



取り外してから、

やわらかいスポンジを使い 台所用中性洗剤で洗う

炊込みごはんなど 周味料を使ったときは、 **早めに洗う** (においや腐敗・さびの原因











(SR-MY051)

研磨粒子部分 で洗わない


■次の物は使わない


金属たわし/ナイロンたわし など

ベンジン/シンナー/磨き粉/ 除菌アルコール/漂白剤 など



食器洗い乾燥機/食器乾燥器





釜 (P.4)

台所用中性洗剤で洗う

お願い

●洗いおけ代わりに使わないでください。 /ダイヤモンドフッ素樹脂被膜【SR-MYO51】や 遠赤フッ素樹脂被膜【SR-ML051/SR-MLK051/ (SR-ML05) がはがれる原因

枠

固く絞ったふきんでふく

お願い

●水などを流し込んで洗わないでください。

熱板

内釜は販売店やパナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でお買い求めいただけます。

●SR-MY051 : (品番) ARE50-D80

●SR-MLO51 : (品番) ARE50-D81

●SR-MLKO51:(品番)ARE50-D81 ● SR-MLO5 : (品番) ARE50-D81

Pana Sense http://club.panasonic.jp/mall/sense/

ふた内面/パッキン

固く絞ったふきんでふく

内ふた

台所用中性洗剤で洗う

■取り外し方

内ふたとパッキンのすき間に指をかけて、 手前に引っ張る。

■取り付け方



- ①内ふたの文字面を手前に向ける。
- ②ふたの中心にある軸に、内ふたの中央の 穴を合わせて押し込む。

お願い

●調味料を使った場合(炊込みごはんなど)は、 早めに洗ってください。 (においや腐敗、さびの原因)

釜底センサー・熱板

固く絞ったふきんでふく

/ 汚れが落ちにくいときは、台所用中性洗剤を 含ませたナイロンたわしで軽く磨いてからふく

お知らせ

●汚れたまま使うと、ごはんがこげたりしてうまく 炊けません。

気になるときに

お手入れ機能

においが取れない、内ふたの汚れが 落ちにくいときに…

■進備

- ①内釜の約半分まで水を入れる。
- ②内釜を本体にセットし、ふたを閉める。

「お手入れ」を選ぶ



を押して「▶|を 「お手入れ」に合わせる



点灯

「炊飯」ボタンを押す







お手入れ機能開始

約45分後ブザーが鳴ったら



を押す

- ●冷めてから、お湯を捨てる。
- ●レモン 1 個を輪切りにして水と一緒に内釜に 入れると効果的です。
- ●においや汚れは完全に取れないことがあります。

故障かな?/こんな表示が出たら/こんなときは

21

故障かな?

20

●サービスを依頼される前に次の点をご確認ください。

	症状		ここを確認!	ページ
予約に	予約したのに すぐ炊き始める		●現在時刻は合っていますか?(24時間表示です) ●「予約可能時間」より前に予約しましたか?	11 26
いいて	予約した時刻に 炊き上がらない		●現在時刻は合っていますか?(24時間表示です) ●「炊飯」ボタンは押しましたか?	11
	炊飯時間が 長い		●水が多くないですか? ●内釜の底や釜底センサーに異物や汚れが付いていませんか?	_ 4
炊飯	音がする		●「カチッカチッ」音→電子回路の動作音です。●「シュー」音→蒸気が噴き出す音です。●「パン」音→内釜の周囲についている水滴が膨張して破裂する音です。	- - 7
/ 保温中	蒸気口以外から 蒸気がもれる		●ふたのパッキン部や内釜のふちにごはんが付いたり、内釜が 変形していませんか?	_
	ふきこぼれる		●水が多くないですか? お米が少なくないですか?●充分洗米していますか?(おねばが多くなるため)●内ふたは、使うたびに洗い、正しくセットしていますか?●おかゆの調理中に器具用プラグが抜け、差し直して調理を続けたときにふきこぼれることがあります。	6 6 19 –
	ボタン操作が できない		●ボタンのランプが点灯していませんか? →炊飯・予約・保温中は、ボタン操作ができません。 「取消/切」ボタンを押してから行ってください。	_
そ	再加熱ができない		●保温を切っていませんか? ●ごはんが冷めていませんか?(ブザーが4回鳴ります) 50°C以下のときは、再加熱できません。	_
の他	表示が消えた		●電源プラグを差すと「8:30」を表示しますか? 【表示する】リチウム電池が消耗しています。 電源プラグを差せば、炊飯や保温はできますが、 予約炊飯をする場合は、毎回現在時刻を合わせて ください。電池は本体内部に固定されており、 お客様ご自身では交換できません。 【表示しない】電子回路が故障しています。 →電池交換または修理をされる場合は、お買い上げの販売店または修理で相談窓口(P.24~25)へご依頼ください。	11

■誤って、水やお米を直接本体に入れてしまったときは、電源プラグを抜いて販売店にご相談ください。

こんな表示が出たら

エラー表示

ここを確認!

●96時間を超える保温をしていませんか?→「取消/切」ボタンを押してください。

HD:

●お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

H05

●電源から入る雑音の影響を受けている可能性があります。
 自動車用のインバータや発電機などを使用していませんか?
 →別の電源(家庭用100V)を使い、「取消/切」ボタンを押してください。
 ※それでも「H05」が消えないときは、電子回路が故障しています。
 お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。



●お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

こんなときは

症状

ここを確認!

乾燥する

- ●12時間以上保温していませんか?
- ●繰り返し再加熱をしていませんか?
- ┃●ふたのパッキン部や内釜のふちにごはんが付いたり、内釜が変形していませんか?

おかゆが のり状になる

- | ●長時間水に浸していませんか?(長時間の予約炊飯など)
- ●おかゆを保温していませんか?

薄い膜ができる

- ●洗米しすぎて、お米が割れたりしていませんか?
- ●お米のぬか分が残っていませんか? (オブラート状の薄い膜は、でんぷんが溶けて乾燥したもので、害はありません)

ごはんが内釜に こびりつく

- ●お米の種類にもよりますが、やわらかいごはんや粘りのあるごはんは、こびりつきやすいことがあります。
- ■上記の対応をしても改善しないときは、P.23 の手順を見ながら設定を変更してください。

こんなときは

症状

やわらかい

(べたつく)

ここを確認!

●お米や水は、正確にはかりましたか? (P.6)

- ●割れ米が多く混ざっていませんか?
- ●長時間水に浸していませんか?(長時間の予約炊飯など) →予約炊飯のときは、水を少なめにしてください。(水位線より1~2mm程度が目安)
- ●アルカリイオン水 (pH9より高い) を使っていませんか?
- ●お湯で洗米していませんか?
- ●炊き上がったあと、すぐにほぐしましたか?
- ●新米を炊くときは、通常より水を減らしましたか?(水位線より1~2mm程度が目安)
- ●水に浸したお米を炊くときに、「炊飯 | ボタンを1回だけ押していませんか?
 - →水に浸したお米を炊くときは、「炊飯」ボタンを2回続けて押してください。 (P.9 お米を浸してから炊かれるお客様へ) または「早炊き | コースで炊いてください。
- ●洗米後にざるに上げたまま放置して、お米にひびが入っていませんか? (P.6)
- ●かためのごはんがお好みですか?
- →水を少なめにしてください。(水位線より1~2mm程度が目安)

かたい

こげる

露が付く

におう

黄ばむ

/芯がある、ぱさつく \ 表面がべたつき芯が 残る

●お米や水は、正確にはかりましたか? (P.6)

- 「早炊き | コースで炊いていませんか?
- ●硬水を使っていませんか? (海外のミネラルウォーターなど)
- ●充分水に浸さずに、「炊飯」ボタンを2回続けて押していませんか? (夏場は30分以上、冬場は1時間以上が目安)
- ●夏場のお米は、ぱさつく傾向があります。 ①通常より水を増やしてください。(水位線より1~2mm程度が目安) ②水に浸してから(30分~2時間程度)炊いてください。
- ●やわらかめのごはんがお好みですか? ①水を多めにしてください。(水位線より 1~2mm程度が目安) ②水に浸してから(30分~2時間程度)炊いてください。
- ●精米や洗米は、充分しましたか?
- ●釜底センサー、内釜の底、熱板に汚れや異物が付いていませんか?
- ●無洗米を使っていませんか? 無洗米を使うとこげやすくなります。 →炊く前に、軽く水洗いすると和らぎます。
- ●予約炊飯していませんか?(長時間水に浸していませんか?)
- ●割れ米が多く混ざっていませんか?
- ●洗米後にざるに上げたまま放置して、お米にひびが入っていませんか? (P.6)
- ●調味料を入れて炊いていませんか?(炊込みごはんなど)
- ●底にできるきつね色のこげは、故障ではありません。
- →上記の対応をしても改善しないときは、 「ごはんのこげが気になるとき」(P.23)をお試しください。
- ●炊き上がったあと、すぐにほぐしましたか?
- ●保温中に、ごはんが入ったまま電源プラグを抜いていませんか?
- ●12時間以上保温していませんか?
- ●冷めたごはんを継ぎ足して保温していませんか?
- ●精米や洗米は、充分しましたか?
- ●しゃもじを入れたまま保温していませんか?
- ●炊込みごはんなど調味料を入れて炊いたあとは、においが残ることがあります。 →内釜や内ふたを念入りに洗ってください。
- →においが取れないときは、「お手入れ機能」を使ってください。(P.19)
- ●お米の種類により、炊き上がり後のごはんが黄色く見えることがあります。
- ■上記の対応をしても改善しないときは、P.23の手順を見ながら設定を変更してください。

ごはんの 保温温度を上げたいとき (60 → 74 に 上げる)

を押して ▮ 」を 「早炊き」に合わせる

> 18:00 早炊き 雑穀米 おかゆ

を押す ●受付音 (ピッ) 保温 はしません

予約

を押す ●受付音 (ピッ) はしません

保温 を押す

を押す 炊飯

50

を押して「74」を コース 表示させる

> 押すごとに [74] [76] [72] [60] ····ø 順に変わります

4秒後に完了

お願い

- ●12時間を超える保温は しないでください。
- ●変更後

においがするとき

→[76][

変色・乾燥するとき **→**[72]に

変更してください。

お知らせ

●工場出荷時は「60」です。

ごはんのこげが 気になるとき

を押して ▮ 」を 「早炊き」に合わせる

> 早炊き 雑穀米 おかゆ 18:00

を押す ●受付音 (ピッ) <u>保温</u> 再加熱 はしません

予約

を押す ●受付音 (ピッ) はしません

を押す

コース を押して「02」を選ぶ

HI を押す 炊飯

を押して「Lo」を コース 表示させる

> 押すごとに [Lo] [H] [Lo] ···の順変 わります 完了

4秒後に完了

LO

終了音を消したいとき /炊飯・再加熱・お手入れなどの\ 終了音を消す

を押して ▮ 」を コース 「早炊き」に合わせる

> 早炊き 雑穀米 おかゆ 18:00

- 保温 _{再加熱} を約10秒間押す

ピーと音が鳴ると 設定完了

> ^{完了} ☐ FF 早炊き 雑穀米 おかゆ

お知らせ

●変更しても、ボタンの 受付音は、消えません。

●手順2·3·4は、それぞれ16秒以内に完了してください。 16秒以上何も操作しなかったときは、現在時刻表示に戻り ます。(設定できていません)

→始めからやり直してください。

●設定完了後は現在時刻表示に戻ります。

●元に戻すときは、再度同じ操作をしてください。

こんなときは

保証とアフターサービスはくお読みください

修理・使いかた・お手入れなどは

■まず、お買い上げの販売店へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名 話 お買い上げ日 日

修理を依頼されるときは

「故障かな? | 「こんな表示が出たら | 「こんなときは | (20~23ページ)でご確認のあと、直らないときは、 まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と右の内容 をご連絡ください。

●製品名 電子ジャー炊飯器

●品 番

●故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、 おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、この電子ジャー炊飯器の補修用性能 部品(製品の機能を維持するための部品)を、 製造打ち切り後6年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

- ※「よくある質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.ip/cs/
- ●修理に関するご相談は

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 ダイヤル 0120-878-554

- 上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地の「修理ご相談窓口」におかけください。
- ●使いかた・お手入れなどのご相談は ………

パナソニック お客様ご相談センター ^{365日} ポナソニック お客様ご相談センター _{受付9時~20時}

電話 アリー 0120-878-365

- ■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187
- ■FAX フリーダイヤル 00 0120-878-236
- Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります

【ご相談窓口における個人情報のお取り扱い】

パナソニック株式会社およびパナソニックグループ関係会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報をパナソニ ック製品に関するご相談対応や修理サービスなどに利用させていただきます。併せて、お問い合わせ内容を 正確に把握するため、ご相談内容を録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときの ために発信番号を通知いただいておりますので、ご了承願います。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、 修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に個人情報を開示・提供いたしません。 個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

地区・時間帯によって、集中修理で相談窓口に転送させていただく場合がでざいます。

地区・時間帯によって	、集中修理と	:相談為	※口に転送させていたた	く場合かごさいます。
	札幌	73	(011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
가 수 가는 다	旭 川	73	(0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
北海道地区	帯広		(0155)33-8477	帯広市西20条北2T目23-3
	函館		(0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)
	青森		(017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋田		(018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
東北地区	岩手		(019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
21140-01	宮城		(022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形		(023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島		(024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15
	栃木	73	(028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	23	(027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨 城	73	(029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	73	(048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
首都圏地区	千 葉		(043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
H D P E - O E	東京		(03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山梨		(055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川		(045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新潟		(025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石川		(076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富山		(076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井		(0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
中部地区	長 野		(0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静岡		(054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛知		(052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐阜		(058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42
	三 重		(059)254-5520	津市久居野村町字山神421
	滋賀	23	(077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	京都	23	(075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
近畿地区	大 阪	23	(06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
近截地区	奈 良	23	(0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	73	(073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵 庫	23	(078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	鳥取	25	(0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米 子		(0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江		(0852)23-1128	松江市平成町182番地14
+===	出雲		(0853)21-3133	出雲市渡橋町416
中国地区	浜田		(0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山		(086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20番8号
	広島		(082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山口		(083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香川		(087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	徳島		(088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
四国地区			(088)834-3142	
				高知市仲田町2-16
	愛媛		(089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	福岡		(092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀		(0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎		(095)830-1658	長崎市東町1919-1
九州地区	大 分		(097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
7071176165	宮崎		(0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本		(096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	鹿児島	73	(099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	大 島	73	(0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
沖縄地区	沖縄	73	(098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
冲 爬地区				

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.ip/cs/service/area.html

0511

			仕	様		
٦	_	ス	炊飯時間の目安(分) ()内は「炊飯」ボタンを2回続けて押したとき	保 ※	予約可能時間	炊飯容量 (カップ数)
白米	:/無	先米	45~60 (30~45)	0	70 分前~	0.5 ~ 3
炊	込	ዯ	50~60	×	_	1~2
早	炊	き	28~42	0	_	0.5 ~ 3
雑	榖	米	45~60(30~45)	×	70 分前~	0.5 ~ 2
お	か	ф	57~65	×	70 分前~	全がゆ 0.5 ~ 1 5 分がゆ 0.5
クッ	ノキン	ノグ	メニューに応じて1~60分	×	_	白米水位線 0.5~3
ケ 【SR	— -МYО	‡ 51]	30~50	×	_	ホットケーキミックス 50~200 g

※「× | も、自動的に保温になりますが、おすすめできません。(P.10)

				SR-MY051 SR-ML051 / SR-MLK051 / SR-ML05			
電源			源	交流 100 V 50 / 60 Hz			
消費電力	炊	飯	時	280 W			
(約)	保	温	時	280 W (13.1 Wh*1) 280 W (13.5 Wh*1)			
□ -	ド	の長	さ	1.0 m			
大きさ (幅 × 奥 行 × 高 さ)			さ)	21.6 cm × 29.2 cm × 18.2 cm (36.9 cm*2)			
質 量(約)])	2.3 kg 2.1 kg				

●消費電力は瞬間に消費する最大の電力容量です。

- ●※ 1 は、1 時間当たりの保温時消費電力量です。
- ●電源が"切"の状態での消費電力は、約0.2Wです。(電源プラグを接続した状態) ●※2は、ふたを開けたときの高さです。
- ●この製品は、日本国内用に設計(電源周波数50Hz/60Hzの切替は不要)されています。

電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。また、アフターサービスもできません。

【家庭用品品質表示法に基づく省エネ関連表示】

		SR-MY051	SR-ML051 SR-MLK051 SR-ML05		SR-MY051	SR-ML051 SR-MLK051 SR-ML05
最大	た炊飯容量	0.5	4 L	1回当たりの炊飯時消費電力量	92.6 Wh	91.4 Wh
区	分 名	E	=	1時間当たりの保温時消費電力量	13.1 Wh	13.5 Wh
蒸	発 水 量	18.2 g	16.2 g	1時間当たりのタイマー予約時消費電力量	0.32 Wh	0.32 Wh
年間	消費電力量	39.8 kWh /年	39.8 kWh /年	1時間当たりの待機時消費電力量	0.22 Wh	0.21 Wh

- 1回当たりの炊飯時消費電力量は、「白米/無洗米」コースでの電力量です。
- 1 時間当たりの保温時消費電力量は工場出荷時の保温設定での電力量です。
- ●実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用コース、周囲の温度などによって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。
- ●年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいています)
- ●蒸発水量は、1回当たりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。

愛情点検

長年ご使用の電子ジャー炊飯器の点検を!



こんな症状はありませんか

- ●電源プラグ ・コードが異常に熱くなる。
- ●コードに傷が付いたり、通電したりしなかったりする。
- ◆本体が変形したり、異常に熱い。
- ●本体から煙が出たり、こげ臭いにおいがする。
- ●本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。
- ●熱板がひずんだり、内釜が変形している。



事故防止のため、使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

ご使用中止

会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

http://club.panasonic.jp/





※このサービスは WEB 限定のサービスです。

26

〈無料修理規定〉

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
- (イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
- (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近 くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
- 2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
- 3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない 場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
- (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- (ロ)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷 (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害
- (硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
- (二) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
- (ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び 指傷
- (へ) 本書のご添付がない場合
- (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、 あるいは字句を書き替えられた場合
- (チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。
- (ご相談窓口一覧表を同梱の場合)
- お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

- ※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料 修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合 がございますのでご了承ください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を お約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行して いる者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上 の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理に ついてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相 談窓口にお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- * This warranty is valid only in Japan.

----切 取 線

Panasonic

持込修理

電子ジャー炊飯器保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には 本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。 ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載し ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い 上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番		SR-MY051 • SR-ML051 SR-MLK051 • SR-ML05				
保証期間		お買い上げ日から	本体	1	年間	
※ お買い上げ日			年		月	В
** お客様	ご住	所 所				
	お名				様	
		話()	_		
*	住所・店名					
販						
売						
店	電	話()	_		

パナソニック株式会社 キッチンアプライアンスビジネスユニット 〒 673 - 1447 兵庫県加東市佐保5番地 電話 (0795) 42 - 7000

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。